


Scheuren herstellen in steens muren d.m.v. het ABC ADAMAS scheurherstel systeem

1. De reparatiemethode laten uitvoeren door deskundige vakmensen.
2. Sleuven van ca. 60-70 mm diep in de voeg of bij gestucte muren in de steen frezen. Hele breedte v.d. voeg uitfrezen zodat steen-steen verbinding met de ankermortel gemaakt kan worden.
3. Uitgeslepen voegen/metselwerk goed met lucht uitblazen en naspoelen met schoon water. Hierdoor wordt alle stof uitgespoeld en zijn de stenen bevochtigd voor betere aanhechting v.d. ankermortel.
4. Mix de krimpvrije ABC ADAMAS ankermortel met behulp van een elektrisch aangedreven mixer. Zorg voor de toevoeging van de juiste hoeveelheid schoon water. Vul het ankermortelpistool met de aangemaakte mortel.
5. Injecteer een eerste laag ankermortel van ca. 15 mm dikte achter in de voeg.
6. Druk de eventueel op maat geknipte wapeningsstaaf in de mortel licht aan om een goede dekking rondom de wapening te verkrijgen.
7. Breng een tweede laag ankermortel aan over de reeds aangebrachte wapening en verdeel de mortel met behulp van een voegijzer. De wapening mag niet meer zichtbaar zijn. Zorg voor 10-15 mm vrije voegdiepte aan de voorzijde voor het nieuwe voegwerk.
8. Voeg na uitharding van de ankermortel de gewapende sleuf en de gescheurde voegen af met een voegmortel, overeenkomstig met het bestaande voegwerk.



Gescheurde stenen kunnen eventueel vooraf worden vervangen. Is dit niet mogelijk dan kunnen de scheuren in de stenen met een steenreparatiemortel nagenoeg onzichtbaar worden hersteld.

1. Zorg dat de scheur wordt ontdaan van loszittende delen
2. Indien de scheur ondiep is deze met een scherp voorwerp proberen te verdiepen..
3. Bevochtig de scheur voor het aanbrengen van de steenreparatiemortel i.v.m. betere hechting..
3. Vul de scheur op met de op kleur gemaakte steenreparatiemortel..
4. Breng eventueel met behulp van handveger, roller of ander gereedschap de structuur van het bestaand steenoppervlak aan.

Aanbevolen gereedschap

- Gebruik voor het uitzagen van sleuven een sleuvenfrees, haakse slijper of Arbotech machine met daarvoor geschikte stofafzuiging. Het werken met machines met 2 dunne schijven werkt in de regel het meest nauwkeurig.
- Gebruik voor het mengen van de ankermortel een elektrisch aangedreven mixer met een hoog toerental
- Het injecteren van de ankermortel wordt gedaan met een mortelpistool voor zien van de juiste nozzle en evt. voorzien van een RVS spuitmond.
- Gebruik voor het afwerken/gladstrijken een voegspijker.

Algemene opmerkingen

Wanneer applicatie omstandigheden verschillen van dit detail, of u wenst gericht advies voor uw situatie, neem dan contact op met:

ABC ADAMAS

Tingietersstraat 20
8601 WJ Sneek
Telefoon, +31 (0) 85 – 4011320
Fax, +31 (0) 85 – 4011321
E-mail: info@abccadamas.nl
Website: www.abccadamas.nl

ABC ADAMAS kan u volledige deskundige ondersteuning leveren w.o.

- Inventarisatie en reparatie advies voor de diverse situaties;
- Begeleiding met technische ondersteuning ter plaatse.

LET OP!

Gebruik geen **ABC ADAMAS** ankermortel beneden +5 graden of boven +30 graden

Bij warme weersomstandigheden is het absoluut noodzakelijk het metselwerk voor aanbrengen van de ankermortel voldoende vochtig te maken. Aangebrachte mortel zoveel mogelijk uit direct zonlicht/warmte houden bij warme weersomstandigheden.

Bij reparatie van steens muren is het theoretisch aan te bevelen om aan zowel de binnen als de buitenzijde v.d. muur wapening op ca. 5cm diepte aan te brengen. In de praktijk is dit echter bijna nooit uitvoerbaar. Indien herstel van beide zijden niet uitvoerbaar is dan uitvoeren volgens hier beschreven wijze. Bij grote scheuren in constructieve muurdelen verdient het de aanbeveling om dubbele wapening in de voeg aan te brengen.